

TM オペレーターシリーズ 手軽に導入、即時稼働可能。

TMパレタイジングオペレーター

製品内容



アイテム	標準バージョン
TM12 ロボットアーム、コントロールボックス	√
ティーチングペンダント、ケーブル	\checkmark
TMパレタイジング オペレーターに含まれるもの -パレット検知センサー、インジケータ -昇降ピラーモジュール、チェーン	√
空気圧グリップユニットに含まれるもの: -吸着パッド -空気圧ユニット:エア処理ユニット、電磁バルブ、ツール末端のエアチューブ -電線管	V
USBソフトウェアライセンス x 2 -TMスタジオ パレタライジング ウィザード: -TM Palletizing Operatorソフトウェアパッケージ	✓



仕様	TMパレタイジングオペレーター -TM12
最大スタック高さ*	一般1200mm、最大 1900mm
最大許容負荷*	10kg
最高スタック速度	毎分最高7個の物品をスタック
安全認証	CE、機械指令06/42/EC、ISO 12100、EN 60204-1、ISO 10218-2(機械半製品)、 ISO 13849-1、ISO/TS 15066
安全機能	16の作業ユニットの安全機能、パフォーマンスレベルPL=d、ISO13849-1第三者機関認証
ティーチングペンダント	10.1インチ静電容量式タッチパネル、非常停止三段階スイッチ、ケーブル長:3m、USBポート x 2
IP規格	ロボットアームIP54、ティーチングペンダントIP65、グリップおよびその他付属品IP32
インターフェース	非常停止、安全保護、コラボレーションモードなど、多数の安全入力と安全出力を支援されています
ソフトウェア	オフライン編集、3Dシミュレーション:TMスタジオ パレタライジング ウィザード 設定、実行:TM Palletizing Operatorソフトウェアパッケージ
内蔵カメラ	1.2M/5M ピクセル (フルカラー)
外付けカメラ(オプション)	最大2台のGigE外部カメラ

*最大スタッキング高さは、隣接する範囲以内でのアームのシングルボックススタッキングの使用と言う意味です。最大パレットサイズ (1219mm * x1016mm) を使用する場合、 一般1200mmに達する可能性があります。ボックスのサイズ、および配置とクランプによって、実際の積み重ね高さに影響を与える可能性があります *ロボットアーム本体の最大荷重は12kg

Parameter	Min.	Typical	Max.	Unit
Input voltage	100	-	240	VAC
External AC fuse (100V – 120V)	-	-	16	A
External AC fuse (220V – 240V)	-	-	11	A
Input frequency	43	-	63	Hz

TMパレタイジングオペレーターのAC入力仕様



TMパレタイジングオペレーターの動作範囲







TMパレタイジングオペレーターベースの寸法



その他必要な物

システムの導入には、TM パレタイジングオペレーター 本体以外に TMstudio パレタイジング ウィザードをインストールするPCが必要となります。

PCの必要スペックは

OS:Windouws7 SP1以上 CPU:Intel i5 シリーズ同等以上を推奨 RAM:最小4GB ハードドライブの空き:最低2G以上の利用可能なスペース ディスプレイ解像度:1366×768 を推奨 周辺装置:USBポート

となります。

事前に、TMstudioをPCヘインストールして頂き 次に紹介するパレタイジングウィザードでパレタイジングのポイントファイルを 作成します。

TMstudioパレタイジングウィザードでの ポイントファイルの作成 と TM パレタイジングオペレーターへの ポイントファイルのインポート

ステップ1:カートンサイズとラベル方向の設定

● ワークスチーション 動満 TCD友生成 パレット化	ウノ <i>ザー</i> ド	- 司 ※ プロパディ
$\sum_{\substack{j_1 \neq j_2 \neq k}} \prod_{\substack{k \neq j_1 \neq k}} \prod_{\substack{k \neq j_1 \neq j_2 \neq k}} \prod_{j$	udio パレタイジング ード:最適なパレタイジングアプリケーション	ソフトウェアソリューションを提供します。
パレット化ウィザード Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 ステップ1 ボックスサイズおよびラベル 長さ (mm): 290 幅 (mm): 180 高さ (mm): 278 夏星 (kg) 5 クリアランス設定 Y dX (mm 10 イ (mm 10 ア (D) アランスを有効化	× fidを設定	
ト ステップ1:カートンサイズとラ 意念	ラベル方向を設定。	漢格副

ステップ2:パレットの選択と設定



ステップ2:パレットの選択と設定



ステップ2:パレットの選択と設定



ステップ3:レイヤーと配置方法の設定



ステップ3:レイヤーと配置方法の設定



ステップ3:レイヤーと配置方法の設定



ステップ4:パレット化シーケンスの設定



ステップ4:パレット化シーケンスの設定

	イジング タイジングマナ オートシーケンスで設定さ	- ^{3 ×} ^{プロパティ} れた内容も
パレット伯ウィザード × Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 ステップ 4.パレット化シーナンスを作成 2	ボックスを直接クリックし です。	て修正可能
レイヤ番号 コンテ… 現在の高さ(mm) 現在の重量(kg) 1 6 Boxes 422.00 30.00 2 6 Boxes 700.00 60.00 3 6 Boxes 978.00 90.00 4 6 Boxes 1256.00 120.00	-4 1 -5 2 -6 3	
0.00:35 (1)	fo ▷ 30	0:01:27

ステップ5:積載動作のシミュレート



ステップ6: USBメモリヘポイントファイルの書き出し



ステップ7:TMパレタイジングオペレーターへ ソフトウェアパッケージのインポート

※この操作は初回導入時の1回だけで以降は不要。

Import Export	Select files TMPLTZOP	Selected files
Project	TMOperator TMROBOT TMPLTZOP V001 n.zip	Ma TMOperator TMROBOT TMPLTZOP_V001 Main.zi
TCP	ar.zip	Pill TMOperator TMROBOT TMPLTZOP V001 Releas e.zip
	TMOperator_TMROBOT_TMPLTZOP_V001	Lomoneum TMOperator TMROBOT TMPLTZOP_V001_Pillar.zi
Command	TMOperator TMROBOT TMPLTZOP V001	Gri TMOperator TMROBOT_TMPLTZOP_V001_Grip.zi
Component		
	れぞれクリックする	
Operation	右側に追加されます	
Space		
Space		
Space Ver Global Variable Path		
Space Vor Global Variabre Path Modbus		

ステップ7:TMパレタイジングオペレーターヘポイントファイルのインポート ※この操作は新しいポイントファイルの追加時のみとなります。



ステップ7:TMパレタイジングオペレーターヘソフトウェアパッケージと ポイントファイルのインポート

	👱 100 % 🛛 🚍 🗋 🗉
mport Export Select files TMPLTZOP	Selected files
Command	Component TMOperator_TMROBOT_TMPLTZOP_V001_Grip.zi
0 Component	Component TMOperator_TMROBOT_TMPLTZOP_V001_Main.zi
Point Base	Component TMOperator TMROBOT TMPLTZOP V001 Pillar.zi
Operation	Composent TMOperator_TMROBOT_TMPLTZOP_V001_Releas
Space	Teamle Layout.txt
Global Variable	
Path =	
Modbus	クリックオスと
F/T Sensor	インポートされます

ステップ8: ティーチングペンダントによる各種パラメータ設定



TM パレタイジングオペレーターで使用するTMflowソフトウェアパッケージ: TMflowでTMstudioパレタイジングウィザードが生成するポイントファイルを選択し、各装置の動作パラメータを設定します。 ユーザーは、柔軟に各種機能を追加することができます。

ステップ9:試運転~運転

TM パレタイジングオペレーターで使用するTMflowソス TMflowでTMstudioパレタイジングウィザードが生成する ユーザーは、柔軟に各種機能を追加することができます。

- 20:-

a Bb utoma

11 Paul

3

ルを選択し、各装置の動作パラメータを設定します。

8-

A CR

ステップ9:試運転~運転



TMパレタイジングオペレーターの装備

内蔵ビジョンシステム



ビジョンシステム内蔵:内蔵ビジョンシステムによりオブジェクトの位置決め、識別を簡単に行えます。

バキュームグッリッパシステム



調整可能なグリッパー:カートンサイズに応じて、吸着パッドを調整することができます。



Unit: mm





サクションカップあたりの垂直方向の揚力

パレット検知センサーとインジケータ



ハレットが正しくセットされていないとが色のインシケータが点

パレット検知センサーとインジケータ



昇降ピラー



協働モード



セーフティセンサー(ユーザオプション追加機能):トリガー協働モードでは、ISO / TS 15066に基づき運転速度が抑制されます。

レーザースキャナをユーザーがオプション追加する事で簡単に設定できます。



www.tm-robot.com